

1) Pulsar  y  a la vez hasta . Dispone de 10 minutos para realizar las operaciones.

2a) Pulsar .

2b) Si la persiana baja, pasar a punto 3.

2c) Si la persiana sube, pulsar  hasta  y comprobar.

3a) Dejar la persiana a 20 cm de la parte inferior.

3b) Pulsar  y  a la vez durante al menos 5 segundos hasta .

3c) Pulsar  y  a la vez hasta .

4a) Pulsar  hasta punto de final de carrera inferior deseado.

4b) Parar pulsando .

5) Pulsar  hasta .

6a) Pulsar  hasta punto de final de carrera superior deseado.

6b) Parar pulsando .

7) Pulsar  hasta  .

8) Pulsar botón PROG de la parte trasera del mando hasta .

9) Comprobar final de carrera superior.

